

SSE 350



Nilfisk
ALTO

Why Compromise

D	Betriebsanleitung	2
GB	Operating Instructions	7
F	Notice d'utilisation	12
NL	Gebruiksaanwijzing	17
I	Istruzioni sull'uso	22
N	Driftsinstruks	27
S	Bruksanvisning	32
DK	Driftsvejledning	37
SF	Käyttöohje	42
SLO	Navodilo za uporabo	47
HR	Uputstvo za rad	52
SK	Prevádzkový návod	57
CZ	Provozní návod	62
PL	Instrukcja obsługi	67
H	Kezelési utasítás	72
E	Instrucciones de manejo	77
P	Instruções de operação	82
GR	Οδηγίες λειτουργίας	87
TR	Ýpletme kýlavuzu	92

	EG-KONFORMITÄTSERLÄUTUNG Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Industriestraße 2-8 D-89287 Bellenberg
Erzeugnis:	Schneursaugautomat
Typ:	55E 350 230 V - / 50 Hz
Die Bauart des Gerätes entspricht folgenden einschlägigen Bestimmungen:	EG-Maschinenrichtlinie EG-Niederspannungsrichtlinie EG-Richtlinie EMV
Angewanderte harmonisierte Normen:	EN 230, EN 204, EN 249 EN 60335-1, EN 60335-1 A6 EN 55014
Angewandete nationale Normen und technische Spezifikationen:	DIN EN 60335-1 IEC VDE 0700 Teil 205 IEC 335-2-72

	Wap Reinigungs-systeme GmbH & Co. D-83624 Oberaudena-Strasse 2-8 D-83627 Bad Reichenhagen	Product:	Automatic scrubbing and vacuum cleaning machine	555 3550	230 V - 50 Hz	890302/0VG 7023R/WVG 09030200000000	Ballenreia, 26.09.09
	Type:	Description:	The design of the unit corresponds to the following pertinent regulations:	Applied harmonised standards:	EN 292, EN 294, EN 349 EN 50014, EN 60335-1, AG EN 55014	EN 60335-1 IEC 60710, IEC 60711 IEC 3352-72	<i>Handwritten signature</i>
Applied national standards and technical specifications:	Applied national standards and technical specifications:	Applied national standards and technical specifications:	Applied national standards and technical specifications:	Applied national standards and technical specifications:	Applied national standards and technical specifications:	Applied national standards and technical specifications:	Prof. Dr. Dipl.-Ing. (FH) ... Head of Research and Development

 ATESTADO DE CONFORMIDAD DE LA UE	
Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Carl-Neuberg-Strasse 2-8 D-89287 Bellenberg	
Producto:	Schneureinigungsroboter
Modelo:	SSE 350
Descripción:	230 V - / 50 Hz R. de la UE para máquinas R. de la UE para baja tensión R. de la UE para compatibilidad electromagnética
La construcción de la máquina corresponde a las siguientes normas específicas:	89/332/EWG 73/23/EEG 89/336/EEG
Normas armonizadas aplicadas:	EN 292, EN 294, EN 249 EN 50167, EN 60335-1 A6 EN 55014
Normas nacionales aplicadas y especificaciones técnicas:	DIN EN 60335-1 LON VDE 0700 Teil 205 IEC 335-2-72
	
ppa. Rev. Dipl. Ing. (FH) Dr. Dieter Invernitzky / Desamolo	



Wilo Reinigungsysteme GmbH & Co.
 Guido-Oberdorfer-Strasse 2-8
 D-89187 Bellenberg

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Produit:

Type:

Autovapeur aspirante

55E 350

230 V - / 50 Hz

La construction de l'appareil est conforme aux normes harmonisées applicables aux machines à basse tension.

Directive CE relative aux machines à basse tension

Directive CE EMV

Normes harmonisées applicables:

EN 292, EN 294, EN 349

EN 60335-1, EN 60335-1 A6

EN 55014

Normes nationales et spécifications techniques applicables:

DN EN 60335-1

E-DIN VDE 0700 Teil 205

IEC 335-2-72

Signature:



Direction Recherche et Développement

pour:

apl. ing. (FH)

Direction Recherche et Développement

Bellenberg, 26.09.2016

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	
Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Göttsche-Bühl-Straße 2-8 D-89387 Bad Saulgau Germany	89032/EVG 73032/EVG 890336/EVG
Produttore: Tipologia:	Leggamenti applicate SSE 350 230 V - 50 Hz
La costruzione dell'apparecchio è conforme alle seguenti direttive specifiche:	Direttiva CE sulle macchine Direttiva sulla bassa tensione Direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica EN 292, EN 294, EN 349 EN 60335-1, EN 60335-1 A6 EN 55014 EN 55014
Norme armonizzate applicate:	DIN EN 60335-1 IEC 6335-1 IEC 6335-2-72
Norma nazionale applicata e specificazione tecniche:	

 Wap Reinigungs-systeme GmbH & Co. KG Guido-Oberdorfer-Strasse 2-8 D-89187 Bellenberg	EG-VERKLARUNG VAN OVEREENSTEMMING	Sorteer-automaat	55E 350	230 V - 50 Hz	89/292/EEG 73/23/EEG 89/336/EEG
		Sorteer-automaat	EG-technische tijdschrift EG-richtlijn EMW	EN 292, EN 294, EN 349 EN 60335-1, EN 60335-1 A6 EN 55014	DIN EN 60335-1 DIN VDE 0700 Teil 2:05 IEC 335-2-72
Product:	Type:	Beschrijving:	De constructie van het apparaat voldoet aan de volgende van toepassing zijnde voorschriften:	Toegestane geharmoniseerde normen:	Toegestane nationale normen en technische specificaties:
ops. Rev. Dipl. Ing. (rtk)	Chief onderzeker en ontvaker	Belienberg, 26.09.93	Belienberg, 26.09.93	Belienberg, 26.09.93	Belienberg, 26.09.93

	Atestado de conformidade da UE	89/392/EWG 2003/6/EG 93/356/EG
Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Gustav-Ottendorfer-Str.18b, 2-8 D-93027 Regensburg	Objeto de limpeza	89/392/EWG 2003/6/EG 93/356/EG
Produto:	Aspirel de limpeza	89/392/EWG 2003/6/EG 93/356/EG
Modelo:	SSE 350	89/392/EWG 2003/6/EG 93/356/EG
Descrição:	230 V - 50 Hz EG-Maschinenrichtline EG-Medienstromrichtlinie EG-Richtlinie ENW	89/392/EWG 2003/6/EG 93/356/EG
A construção da máquina e das seguintes normas específicas:	EN 200, EN 204, EN 349 EN 60335-1, EN 60335-1 A6 EN 55014	89/392/EWG 2003/6/EG 93/356/EG
Normas harmonizadas aplicadas:	DIN EN 60335-1 D-EN VDE 0700 Teil 205 IEC 335-2-72	89/392/EWG 2003/6/EG 93/356/EG
Normas nacionais aplicadas e especificações técnicas:	EN 200, EN 204, EN 349 EN 60335-1, EN 60335-1 A6 EN 55014	89/392/EWG 2003/6/EG 93/356/EG
por:  Rui Dipl. Ing. (Ffi) Diretor de Requisas e Desenvolvimento	Regensburg, 26.09.2010	89/392/EWG 2003/6/EG 93/356/EG

		Bellmberg, 26.09.2016	
Wapo Reinigungssysteme GmbH & Co. Guido-Oberdorfer-Str. 2-8 D-89287 Bellmberg			
Produkt:	Type:	Best.-nr.:	Anwendungsgebiete:
Reinigungsautomaten	SSE 350 230 V ~ / 50 Hz	EG-Maschinenrichtlinie EG-Niederpotenzialrichtlinie EG-Maschinen EMV	89/32/EWG 2002/96/EG 89/336/EG
Applikationskonstruktionsgruppe, er i samvær med følgende gældende bestemmelser:			
Anvendte harmoniserede standarder:		EN 292 EN 294 EN 349 EN 60335-1 EN 60335-1 A6 EN 55014	
Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer:		DIN EN 60335-1 E-ON VDE 0700 Teil 205 IEC 335-2-72	
		ppa bau, Dipl.-Ing. (RH) Leiter forstung og iudvling	

		EF-overensstemmelsesattest	
Møps, Besligningsapparat, GmbH & Co. Gust-Otto-Ring-Str. 2-6 D-89387 Bellenberg		Bellenberg, 26.09.96	
Produkt:	Reinigungsautomaten	Typ:	SSS 350
Beskrivelse:	230 V - 1/2 Hz	Konstruktion af det apparat, som er genstand for bestemmelsen:	EG-Maskiner og f.eks. EG-Redningsanordninger EG-Richtlinie EMV
Standard:	EN 292, EN 294, EN 249 EN 60335-1, EN 60335-1 A6 EN 5504	Anvendte tekniske standarder og tekniske specifikationer:	DIN EN 60335-1 E-DM VDE 0700 Teil 205 IEC 355-2-72
		Dipl.-Ing. (FH) Peter H. Jørgensen Leder forskning og udvikling	

[illegible]

 Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Industriestraße 2-8 D-89287 Bellenberg	EG-försäkrän om översensättelse	Regningsskautomaten	Typ: S5E 350 230 V ~ / 50 Hz	Apparaterns konstruktion motvaror följande tillämpiga bestämmelser:	EG-Maschinenrichtlinie EG-Niederspannungsrichtlinie EG-Richtlinie EMV	Tillämpade harmoniserade normer:	EN 292 EN 284 EN 349 EN 60335-1, EN 60335-1 A6 EN 55014	Tillämpade nationella normer och tekniska specifikationer:  ppa. Bau, Dipl.-Ing. (FH) Leiter für forscking och invecding	Bellenberg, 26.09.96
--	---	----------------------------	--	--	--	---	--	---	-----------------------------

	EY-Vaativuimustenumkaisuusvakuutus	89/939/EWG 79/23/EGW 89/936/EGW	Bellenberg, 26.09.86
	Wipac Beteiligungs-systeme GmbH & Co. Gustav-Oberdorfer-Str. 2-8 D-892387 Bellenberg	Lukuvoittamattama SSE 350 230 V - 150 Hz	EG-Maschinenrichtlinie EG-Niederspannungsrichtlinie EG-Richtlinie EMV EN 292, EN 294, EN 349 EN 60335-1, EN 60335-1 A6 EN 55014
Tuote:	Typi:	Kuvaus:	Käytetyt kansalliset normit ja tekniset spesifiikaatorit:
Tämäin lüitten rakennne vastaa seuraava määräys:	Käytetyt harmonisoidut normit:	Käytetyt kansalliset normit ja tekniset spesifiikaatorit:	ppa Bau, Dipl. Ing. (FH) Kottler: a. tehmäsuojajohja


Tehnički podaci / Technické údaje / Technické údaje / Dane techniczne / Műszaki adatok

	SSE 350
Radna širina / Pracovná šírka záberu / Pracovní šířka Szerokość robocza / Munkaszélesség (cm)	35
Usisna širina / Šírka odsávania / Sací šírka Szerokość zasysania / Szívási szélesség (cm)	39
Spremnik za čistu vodu / Obsah nádrže na čistou vodu / Nádržka na čistou vodu Zbiornik czystej wody / Frissvízartály (l)	13
Spremnik za prljavu vodu / Obsah nádrže na špinavú vodu Nádržka na znečistenou vodu / Zbiornik brudnej wody / Szennyvízartály (l)	15
Promjer četki / Priemer kefy / Průměr kartáče Średnica szczotki / Kefe-átmérő (cm)	2 x 17,5
Nazivna snaga / Menovitý výkon / Jmenovitý výkon Moc znamionowa / Névleges teljesítmény (W)	1100
Nazivni napon / Menovité napätie / Jmenovité napětí Napięcie znamionowe / Névleges feszültség (V)	230 V / 50 Hz
Teor. površinski učinak / Teoretický plošný výkon / Plošný výkon teor. Zdolność czyszczenia powierzchni teoretyczna Egységnyi felületre eső teljesítmény, elméleti (m ² / h)	1050
Mjere / dimenzije d x š x v / Rozměry D x Š x V / Rozměry D x Š x V Wymiary dł. x szer. x wys. / Szerkezeti méret H x SZ x M (cm) 55 x 39 x 99	
Težina / Hmotnost / Hmotnost Masa / Súly (kg)	22


Tehnički podaci / Dados técnicos / Τεχνικά στοιχεία / Teknik özellikler

	SSE 350
Radna širina / Largura de trabalho Πλάτος εργασίας / Çalışma genişliği (cm)	35
Usisna širina / Largura de aspiração Πλάτος αναρρόφησης / Emme genişliği (cm)	39
Spremnik za čistu vodu / Tanque de água fresca Ντεπόζιτο καθαρού νερού / Temiz su deposu (lt) (l)	13
Spremnik za prljavu vodu / Tanque de água suja Ντεπόζιτο βρώμικου νερού / Kirli su deposu (lt) (l)	15
Promjer četki / Diâmetro das escovas Διάμετρος βούρτσας / Fırça çapı (cm)	2 x 17,5
Nazivna snaga / Potência nominal Ονομαστική ισχύς / Nominal güç (W)	1100
Nazivni napon / Tensão nominal Ονομαστική τάση / Nominal gerilim (V)	230 V / 50 Hz
Teor. površinski učinak / Rendimento teor.por unidade de área Θεωρητική ισχύς επιφάνειας (m ² / ώρα) Yüzeysel güç teorik (m ² / h)	1050
Mjere / dimenzije d x š x v / Dimensões C x L x A / Rozměry D x Š x V Διαστάσεις ΜxΠxΥ / Ebatları U x G x Y (cm)	55 x 39 x 99
Težina / Peso Βάρος / Ağırlığı (kg)	22















Technische Daten / Technical Data / Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Dati tecnici


	SSE 350
Arbeitsbreite / Working width / Largeur de travail Werkbreedte / Larghezza di lavoro (cm)	35
Saugbreite / Suction width / Largeur d'aspiration Werkbreedte / Larghezza d'aspirazione (cm)	39
Frischwassertank / Fresh water tank / Réservoir d'eau propre Schoonwatertank / Serbatoio dell'acqua pulita (l)	13
Schmutzwassertank / Dirty water tank / Réservoir d'eau sale Vuilwatertank / Serbatoio dell'acqua sporca (l)	15
Bürstendurchmesser / Brush diameter / Diamètre de brosse Doorsnede Borstels / Diametro delle spazzole (cm) 2 x 17,5	
Nennleistung / Connected load / Puissance connectée Elektr. Aansluitwaarde / Potenza nominale (W)	1100
Nennspannung / Voltage / Tension Netspanning / Tensione nominale (V)	230 V / 50 Hz
Flächenleistung theor. Vloerooppervlak theor. / Prestazioni di superficie, teoriche (m ² / h)	1050
Abmessungen / Dimensions / Dimensions Afmetingen / Dimensioni L x B x H (cm)	55 x 39 x 99
Gewicht / Weight / Poids Gewicht / Peso (kg)	22



Tekniske data / Tekniska data/ Tekniske data / Tekniset tiedot / Tehnički podatki

	SSE 350
Arbeidsbredde / Arbetsbredd / Arbejdsbredde Työleveys / Delovna širina (cm)	35
Sugebredde / Sugbredd / Sugebredde Imuleveys / Vsesalna širina (cm)	39
Rentvannstank / Färskvattentank / Friskvandsbeholder Puhdasvesisäiliö / Rezervoar za čisto vodo(l)	13
Skittenvannstank / Smutsvattentank / Spildevandsbeholder Likavesisäiliö / Rezervoar za umazano vodo (l)	15
Børstediameter / Borstdiameter / Børstediameter Harjojen läpimitta / Premer ščetk (cm)	2 x 17,5
Merkeeffekt / Märkeffekt / Nominel effekt Nimellisteho / Nazivna moč (W)	1100
Merkespenning / Märkspänning / Nominel spænding Nimellisännite / Nazivna napetost (V)	230 V / 50 Hz
Flateytelse teor. / Teoretisk ytkapacitet / Arealkapacitet teoretisk Pintateho teor. / Teor. površinski učinek (m ² / h)	1050
Dimensjoner / Dimensioner/ Dimensioner Mitat / Mere / dimenzije dolžina x širina x višina L x B x H (cm)	55 x 39 x 99
Vekt / Vikt / Vægt Paino / Teža (kg)	22





1 Wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Urządzenie wolno uruchomić dopiero po przeczytaniu poniższych wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi.

Urządzenie wolno użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem w sposób opisany w instrukcji obsługi. Wszystkie osłony, kołpaki i pokrywy powinny być prawidłowo założone i zamknięte. Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby przyuczone i upoważnione do jego obsługi.

Urządzenia nie wolno stosować z płynami palnymi, substancjami zagrażającymi zdrowiu i/lub palnymi pyłami.

Przed przystąpieniem do czynności czyszczenia i konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Przewodu zasilającego nie używać do przemieszczania urządzenia, nie ciągnąć za przewód i nie przejeżdżać po przewodzie. Nie zginać przewodu i nie przesuwac ponad ostrymi krawędziami. W przypadku uszkodzenia przewodu urządzenie wolno użytkować dopiero po prawidłowej wymianie przewodu.

Przestrzegać klasy ochrony i rodzaju ochrony!

Czynności naprawy i konserwacji mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę autoryzowaną przez firmę Alto lub warsztat fachowy.

W przypadku wykorzystania urządzenia do celów zarobkowych konieczne jest regularne podejmowanie kontroli bezpieczeństwa użytkowego, na ogół raz w roku.

Należy przestrzegać w tym względzie przepisów krajowych!

Urządzenie nadaje się do wykorzystania w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w trudnych warunkach eksploatacji, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach i wypożyczalniach do celów wykraczających poza zwykłe zadania związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. W czasie pracy urządzenia w pobliżu nie powinny przebywać osoby postronne lub dzieci.

Wykorzystanie płynów do czyszczenia jest związane z określonymi zagrożeniami w przypadku uwolnienia gorącej cieczy lub cieczy pod wysokim ciśnieniem. Należy stosować wyłącznie płyny do czyszczenia dopuszczone przez firmę Alto.

W razie przypadkowego wydostania się płynu lub piany z urządzenia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i postępować zgodnie ze wskazówkami instrukcji obsługi. Regularnie kontrolować poziom napełnienia i czyścić zbiornik zgodnie ze wskazówkami instrukcji obsługi.

W przypadku wykorzystania urządzeń dodatkowych, należy także przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi tych urządzeń dodatkowych. Gniazda podłączenia urządzeń wykorzystać tylko do granicy dopuszczalnego obciążenia. Szczotki, nakładki i wyposażenie dodatkowe stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie tego zalecania może być przyczyną zagrożeń.

Urządzenie wolno użytkować wyłącznie na powierzchniach o pochyleniu nie przekraczającym 2%, o ile w instrukcji obsługi nie dopuszczono wyższych pochyłości.

Na pomostach i pochyłościach urządzenie należy przesuwac z zachowaniem najwyższej ostrożności. Na pochyłościach nie należy zmieniać kierunku jazdy urządzenia. Urządzenia nie należy odstawiać na pochyłościach. W przypadku konieczności oddalenia się od urządzenia wyjąć kluczyk i zabezpieczyć urządzenie przed uruchomieniem przez osoby niepowołane.

- 1 Zbiornik brudnej wody
- 2 Zbiornik czystej wody
- 3 Ryglowanie dyszy ssania
- 4 Dysze ssania
- 5 Przewód zasilania elektrycznego
- 6 Wężę ssania
- 7 Łącznik szybkomocujący dla narzędzia ręcznego
- 8 Wąż zasysania czystej wody
- 9 Zatyczka

- A Przełącznik dwupozycyjny dla agregatu ssania
- B Przełącznik trójpzycyjny dla szczotki walcowej i pompy natryskowej
- C Wyłącznik ręczny dla pompy płynu do czyszczenia

2 Obsługa/eksploatacja

2.1 Przed uruchomieniem

2.1.1. Składanie

Automat do czyszczenia należy złożyć po wyjęciu z opakowania kartonowego.

- Zwolnić śrubę radełkową na pałąku popychającym (rys. 1/1).
- Odchylić pałąk popychający do góry i wyregulować nachylenie (rys. 1/4).
- Zwolnić rygiel regulacji pionowej (rys. 1/3), ustawić pałąk popychający w położeniu pracy (rys. 1/2) i unieruchomić przez zaryglowanie (rys. 1/1 i 1/3).

2.1.2 Montaż szczotek

- Zdjąć kołpak zbiornika (rys. 6).
- Wjąć szczotki ze zbiornika brudnej wody.
- Odchylić automat czyszczący do tyłu i położyć na pałąku popychającym.
- Wsunąć szczotki (2 x) w oprawkę (rys. 11).
- Przez nieznaczne skręcenie spowodować zaryglowanie szczotek.
- Na powrót ustawić urządzenie w położeniu pionowym.
- Osadzić kołpak zbiornika z przodu i zaryglować przez nieznaczne dociśnięcie do tyłu. Zapewnić prawidłowe osadzenie kołpaka! (rys. 2).
- **Uwaga!** Osadzić wąż zasysający z tyłu w zbiorniku czystej wody (rys. 4/1).

2.1.3 Podłączenie wężu ssania

- Wężę ssania (rys. 8/1 i 8/2) i wąż łączący agregatu ssania (rys. 3/3) nasunąć na króćce kołpaka zbiornika (rys. 8/5).
- Wetknąć zatyczkę w otwór spustowy (rys. 8/4).
- Wąż natryskowy (rys. 5/1) osadzić do zaryglowania z tyłu na łączniku szybkomocującym (rys. 5/2).

2.1.4 Podłączenie elektryczne

- Upewnić się czy wartość napięcia wskazana na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodna z napięciem lokalnej sieci.

- Wetknąć wtyczkę do gniazda sieciowego.

2.1.5 Napełniania zbiornika czystej wody

- Napełnić zbiornik czystej wody wodą (rys. 3).
- Dodać płyn do czyszczenia zgodnie ze wskazówkami dozowania.
- **UWAGA!** Do zbiornika można wlać maksymalnie 12 l wody wraz z płynem do czyszczenia.
- Zalecamy wykorzystanie płynów do czyszczenia firmy Alto (rozdział 4.3).

Uwaga!

Należy stosować płyny do czyszczenia o słabych właściwościach pienienia się, przeznaczonych specjalnie do wykorzystania w automatach do czyszczenia.

W przypadku powstawania piany należy dodać do zbiornika brudnej wody środek przeciw pienieniu.

2.2 Obsługa

Przed rozpoczęciem pracy należy pozamiatać podłogę przeznaczone do czyszczenia.

2.2.1 Praca ze szczotkami

- Unieść dysze ssania (rys. 5/3).
- Przełącznik 3-pozycyjny (B) ustawić w położeniu '3' (rys. 7). Szczotki obracają się, urządzenie można teraz bez trudu przesunąć do przodu.
- Pociągnąć przełącznik ręczny (C) co powoduje natryskiwanie wody (rys. 7).

2.2.2 Zasysanie w ruchu do przodu i do tyłu

- Opuścić dysze ssania (rys. 5/4).
- Przełącznik 3-pozycyjny (B) ustawić w położeniu '3' (rys. 7). Szczotki obracają się.
- Włącznik/wyłącznik (A) turbiny ssania ustawić w położeniu 'ZAŁ.' (rys. 7). Woda zostaje odessana z podłoża.
- Wyregulować sprawność ssania przez obracanie pierścienia na wężu zasysającym (rys. 8/3).

2.2.3 Szczotkowanie i zasysanie

- Opuścić dysze ssania (rys. 5/4).
- Przełącznik 3-pozycyjny (B) ustawić w położeniu '3' (rys. 7). Szczotki obracają się.
- Pociągnąć przełącznik ręczny (C) co powoduje natryskiwanie wody (rys. 7).
- Włącznik/wyłącznik (A) turbiny ssania ustawić w położeniu 'ZAŁ.' (rys. 7). Woda zostaje odessana z podłoża.
- Wyregulować sprawność ssania przez obracanie pierścienia na wężu zasysającym (rys. 8/3).

2.2.4 Podłączenie narzędzia ręcznego

- Zwolnić wąż zasysania z urządzenia (rys. 8/1 lub 12/1).
- Podłączyć do maszyny wąż zasysania narzędzia ręcznego (rys. 12/2).
- Zwolnić wąż ssania (rys. 5/1) z łącznika szybkomocującego (rys. 5/2).
- Podłączyć wąż natryskowy do łącznika szybkomocującego (rys. 12/3).

2.2.5 Natryskiwanie i zasysanie przy pomocy narzędzia ręcznego

- Przełącznik 3-pozycyjny (B) ustawić w położeniu '1' (rys. 7). Pracuje pompa natryskiwania dla urządzenia ręcznego.
- Cofnąć przełącznik ręczny na urządzeniu ręcznym (rys. 12/4). Powoduje to wyprowadzenie wody natryskowej.
- Włącznik/wyłącznik (A) turbiny ssania ustawić w położeniu 'ZAŁ.' (rys. 7). W celu odessania wody przesunąć urządzenie ręczne do siebie.
- Wyregulować sprawność ssania przez obracanie pierścienia na wężu zasysającym (rys. 8/3).

2.3 Kontrola pracy

Aby zapobiec uszkodzeniu podłoża lub urządzenia szczotka nie powinna pracować na sucho. W czasie pracy maszyny należy zapewnić doprowadzenie dostatecznej ilości płynu do czyszczenia.

- Przy nadmiernie wypełnionym zbiorniku agregat ssania może ulec zniszczeniu na skutek wniknięcia wody.
- W celu opróżnienia zbiornika brudnej wody należy wyłączyć maszynę i odłączyć ją od sieci. Zdjąć zbiornik z automatu i usunąć zatyczkę z otworu opróżniającego (rys. 8/4).
- Opróżnić zbiornik brudnej wody przez wylanie wody ponad krawędzią korpusu.

Po opróżnieniu:

- Na powrót wetknąć zatyczkę w otwór (rys. 8/4).
- Ewentualnie zabrudzone sitko w kołpaku zbiornika przepłukać czystą wodą (rys. 9).
- Przed napełnieniem i ponownym uruchomieniem maszyny skontrolować krawędzie zasysania na dyszy ssania na obecność zanieczyszczeń (papier, niedopałki papierosów, piasek i in.).

2.4 Po zakończeniu pracy

- Włącznik/wyłącznik (A) ustawić w położeniu 'WYŁ.' (rys. 7).
- Przełącznik 3-pozycyjny (B) ustawić w położeniu '2' (rys. 7).
- Unieść dysze ssania (rys. 5/3).
- Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Zwinąć przewód zasilający.
- Ustawić maszynę w pomieszczeniu chronionym przed mrozem.

3 Utrzymanie/konserwacja

3.1 Ważne wskazówki bezpieczeństwa

OSTROŻNIE!

Przed przystąpieniem do pracy w obrębie maszyny należy wjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

UWAGA!

Dopuszcza się wykonywanie tylko takich prac konserwacyjnych i napraw, które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi.

Czynności obsługi technicznej i naprawy, zwłaszcza usuwanie zakłóceń elektrycznych, należy koniecznie powierzyć serwisowi technicznemu firmy Alto lub autoryzowanemu fachowcowi.

3.2 Plan konserwacji

	Po każdym wykorzystaniu	co tydzień	w razie potrzeby
Przepłukać system pompy czystą wodą	●		
Oczyścić zbiornik czystej wody i zbiornik brudnej wody	●		
Oczyścić spodni korpus maszyny wilgotną ściereczką		●	
Skontrolować stan zużycia krawędzi zgarniających, oczyścić i ewentualnie wymienić			●
Wymienić szczotki			●

3.3 Czynności konserwacji

3.3.1 Przepłukiwanie systemu pompy

- Do woreczka czystej wody opróżnionego z płynu do czyszczenia wlać ok. 1 l czystej wody.
- Przełącznik 3-pozycyjny B ustawić w położeniu '1' (rys. 7). Pracuje pompa natryskowa. Przepłukiwać pompę natryskową przez ok. 1 minuty czystą wodą.
- Wyprowadzoną czystą wodę zebrać do oddzielnego pojemnika lub odessać przy pomocy maszyny.

3.3.2 Czyszczenie zbiornika czystej wody i zbiornika brudnej wody

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i wylaniem brudnej i czystej wody zdjąć zbiornik z automatu do czyszczenia.

Opróżnianie zbiornika brudnej wody:

- Wyjąć zatyczkę z otworu opróżniającego (rys. 8/4).
- Wylać brudną wodę ponad krawędzią obudowy.

Wyjmowanie woreczka na czystą wodę:

- Pociągnąć nieco języczek (rys. 3/1) do góry i odwieść z krawędzi.
- Położyć woreczek w zbiorniku i wyjąć przez duży otwór zbiornika (rys. 3/2).
- Opróżnić zbiornik czystej wody i przepłukać czystą wodą.
- W razie potrzeby odwieść woreczek do wysuszenia i przepłukać gruntownie zbiornik.

PL

Zwieszanie woreczka na czystą wodę

- Zawiesić języczek woreczka na czystą wodę z lewej strony otworu zbiornika patrząc w kierunku jazdy (rys. 3/1).
- Oddzielić kołpak z węży ssania i gruntownie przepłukać.
- Przepłukać czystą wodą sitko ssania dla płynu do czyszczenia (rys. 4/2) i sitko w kołpaku (rys. 9).
- Oczyszczyć urządzenie i krawędzie ssania wilgotną ściereczką. W razie potrzeby oczyścić szczotki i nakładki wodą.
- W celu oczyszczenia nakładek i szczotek należy przechylić urządzenie do tyłu i ustawić na pałąku popychającym.
- Zdjąć szczotkę i tarczę napędową z obsady i wypłukać w wodzie (rys. 11).
- Przy ponownym osadzaniu zadbać aby szczotka lub tarcza napędowa uległa zaryglowaniu w rowku.
- Docisnąć zatrzaski na dyszach ssania z lewej i z prawej strony (rys. 10/1).
- Zsunąć dysze ssania w dół (rys. 10/2).
- Osadzić nowe dysze ssania i zapewnić ich zaryglowanie przez wywarcie nieznacznego nacisku.

3.3.3 Wymiana dysz ssania

- Zdjąć zbiornik.
- Położyć maszynę na pałąku popychającym przez przechylenie do tyłu.

3.3.4 Wymiana szczotek

- Zdjąć zbiornik.
- Położyć maszynę na pałąku popychającym przez przechylenie do tyłu.
- Zwolnić szczotki z lewej i prawej strony i zsunąć.

3.4 Wyszukiwanie usterek

OSTROŻNIE!

Przed podjęciem prac w obrębie maszyny należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!



UWAGA!

Dopuszcza się wykonywanie tylko takich prac konserwacyjnych i napraw, które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi.

Wykonanie czynności serwisowych i napraw, zwłaszcza zaś usuwanie zakłóceń elektrycznych należy powierzać wyłącznie technikowi obsługi serwisowej firmy Alto lub autoryzowanemu fachowcowi.

3.4.1 Gwarancja

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, prowadzenia napraw z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych oraz samowolnego dokonywania modyfikacji następuje utrata praw gwarancyjnych.

Utrzymanie/konserwacja

Zakłócenie	Przyczyna	Usunięcie zakłócenia
Maszyna nie pracuje	> Nie została wetknięta wtyczka zasilania sieciowego > Zadziałał bezpiecznik lub wyłącznik ochronny różnicowy > Zadziałał układ ochrony przed przegrzaniem > Przerwa w doprowadzeniu prądu	• Osadzić wtyczkę zasilania sieciowego • Skontrolować bezpiecznik lub wyłącznik ochronny różnicowy • Odczekać do ochłodzenia silnika • Zlecić sprawdzenie przewodu zasilającego elektrykowi
Niedostateczna sprawność zasysania	> Niedrożna dysza ssania (rys. 10/2) > Otwarte połączenie kołpaka zbiornika > Kołpak zbiornika osadzony nieprawidłowo lub uszkodzona uszczelka (rys. 2) > Niedrożne sitko ssania w kołpaku zbiornika (rys. 9) > Zatyczka otworu opróżniającego na zbiorniku zamknięta niecałkowicie (rys. 8/4)	• Usunąć niedrożność • Podłączyć wąż ssący • Osadzić prawidłowo kołpak zbiornika lub wymienić uszczelkę • Przepłukać sitko czystą wodą • Skontrolować uszczelkę, szczelnie docisnąć zatyczkę
W czasie czyszczenia pozostają smugi	> Krawędzie zasysające zabrudzone lub zużyte	• Oczyszczyć lub wymienić krawędzie zasysające
Niedostateczne doprowadzanie płynu do czyszczenia	> Przewody lub dysze zablokowane pozostałościami płynu do czyszczenia	• Przepłukać zbiornik czystej wody i system przewodów (rozdział 3.3.1)

4 Serwis techniczny Alto

4.1 Możliwości wykorzystania

Maszyna jest przeznaczona do:

- Czyszczenia wykładzin podłogowych twardych odpornych na działanie wody o powierzchni do 500 m².
- Czyszczenie pielęgnacyjne - codzienne czyszczenie posadzek na mokro.
- Czyszczenie podstawowe - usuwanie warstwy brudu i powłok konserwacyjnych na posadzkach.
- Czyszczenie dywanów, czyszczenie wykładzin tekstylnych z natryskiwaniem i odsysaniem (konieczne wykorzystanie łącznika pośredniego do dywanów).

4.2 Wyposażenie dodatkowe

	SSE 350		SSE 350
Tarcza napędowa, wymagane 2 sztuki	62436	Szczotka standardowa, wymagane 2 sztuki	62435
Nakładka biała, wymagane 2 sztuki	62499	Zestaw natryskowo-odsysający Ø 32 mm, 2,5 m	62497
Nakładka czerwona, wymagane 2 sztuki	62437	Kształtka do tapicerki, tworzywo sztuczne	6696
Nakładka czarna, wymagane 2 sztuki	62500	Kształtka do tapicerki, aluminium	7335

4.3 Środki do czyszczenia

	Opakowanie	Nr	przybliż. pH roztworu 1%
Środek do czyszczenia podłóg BGR-2000	10 kg	80940	10,4
Alkaliczny, wysokosprawny środek do czyszczenia podstawowego.	30 kg	8429	10,4
	220 kg	80491	10,4
Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg BAR-2000	10 kg	81071	7,3
	30 kg	81072	7,3
Uniwersalny płyn do regularnego czyszczenia pielęgnacyjnego	220 kg	81073	7,3
Wybłyszczająca emulsja do podłóg BGE-2000	10 kg	81078	7,5
Tworzy po wyschnięciu błyszczącą powłokę ochronną			
TW w płynie	6 x 1l	8467	7,5
	3 kg	8366	
	6 kg	80937	
TW w proszku	6 x 1 kg	81100	10,0
	8 kg	81033	

4.4 Przykłady wykorzystania

Wykładzina podłogowa	Narzędzie	Środek do czyszczenia	Uwagi
Wykładzina podłogowa PVC z powłoką ochronną, czyszczenie podstawowe	Tarcza napędowa i nakładka czarna	BGR-2000	Łącznik pośredni do podłóg twardych do miejsc trudnodostępnych
Wykładzina podłogowa PVC z powłoką ochronną, czyszczenie pielęgnacyjne	Szczotka do szorowania standard	BAR-2000	Łącznik pośredni do podłóg twardych do miejsc trudnodostępnych
Wykładzina podłogowa Linoleum, czyszczenie podstawowe	Tarcza napędowa i nakładka czerwona	Clean intensiv	Łącznik pośredni do podłóg twardych do miejsc trudnodostępnych
Wykładzina podłogowa Linoleum, czyszczenie pielęgnacyjne	Szczotka do szorowania standard	BAR-2000	Łącznik pośredni do podłóg twardych do miejsc trudnodostępnych
Polerowanie posadzek twardych z powłoką ochronną	Tarcza napędowa i nakładka biała lub czerwona	BGE-2000	Możliwość polerowania wyłącznie emulsji woskowej
Wykładzina dywanowa, czyszczenie natryskowe z odsysaniem	Łącznik pośredni do wykładzin dywanowych	Koncentrat w płynie do czyszczenia wykładzin	Nie czyścić dywanów z żywej wełny, przy silnym zabrudzeniu wykorzystać TW w płynie
Czyszczenie tapicerki	Kształtka do tapicerki		

4.5 Gwarancja

W odniesieniu do gwarancji i rękojmi obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży i dostaw.